

Auswählen von Etikettenmaterial und Farbband

Wählen Sie anhand der folgenden Tabelle das für Ihre Anwendung passende Etikettenmaterial und Farbband aus:

B-Nr.	Material	FARBANDSERIE			
		R4310	R4410 (farbig)	R6010	*R6210
B-109	Tag	●			
B-321	Polyolefin				●
B-342	Polyolefin	●			
B-351	PVC				●
B-400	PVC-Gewebe	●			
B-412	Polypropylen	△			●
B-422	Polyester		● UL/CSA	● UL/CSA	△
B-423	Polyester		● UL/CSA	● UL/CSA	△
B-424	Papier	●			
B-426	Polyimid	●			
B-427	PVC	●			●
B-428	Polyester	●UL/CSA			
B-430	Polyester		● UL/CSA	● UL/CSA	△
B-435	Polyester		● UL/CSA	● UL/CSA	
B-437	Tedlar®	●			△
B-439	PVC		●		△
B-457	Polyimid		● UL	● UL	
B-459	Polyester		● UL/CSA	● UL/CSA	
B-473	Polyester		● UL/CSA	● UL/CSA	△
B-477	Polyimid		● UL	● UL	△
B-483	Polyester		●UL/CSA	●UL/CSA	△
B-499	Nylongewebe	● UL/CSA			△
B-642	Tedlar®	●			△

Tedlar® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Dupont.

Zeichenerklärung:

Zeichen	Beschreibung
●	Für das jeweilige Material empfohlene Farbband
△	Für das jeweilige Material verwendbares Farbband
UL	Dieses Material ist UL-zertifiziert, bei Verwendung mit dem entsprechenden Farbband.
CSA	Dieses Material ist CSA-zertifiziert, bei Verwendung mit dem entsprechenden Farbband.
UL/CSA	Dieses Material ist UL- u. CSA-zertifiziert, bei Verwendung mit dem entsprechenden Farbband.
*	Ein Farbband R6210 gehört zum Lieferumfang.

Einsetzen der Farbbandkassette

1. Nehmen Sie die Kassette aus der Verpackung. Vermeiden Sie, das Farbband zu berühren oder zu knicken.
2. Spannen Sie das Farbband, indem Sie die Aufnahmespule gegen den Uhrzeigersinn drehen.
3. Schieben Sie die Farbbandkassette fest in den Drucker ein (der Blockierhebel muss sich in entriegelter Position befinden, s. u.).
4. Schieben Sie den Blockierhebel zur Rückseite des Druckers, um Druckkopf und Farbbandkassette zu blockieren.

