

BELKIN

Switch2

Wireless

UK

FR

DE

NL

ES

IT



Quick Installation Guide


F1DG102Wea

Package Contents

- Wireless Remote
- Base with Cables
- Audio Extension Cable
- Fastener Strip
- Battery

Introduction

Congratulations and thank you for purchasing Switch2 Wireless. Switch2 is easy to set up and use, and comes with everything you need to share one monitor, keyboard, mouse, and one set of speakers between your two computers. No additional cables or software are required. The diagram below shows a typical Switch2 Wireless setup. The wireless remote sits on your desk. Your monitor, keyboard, mouse, and speakers plug into the base, and the base connects to your two computers through the attached cables.



System Requirements

Monitor

Switch2 supports any monitor with a VGA connection. You can also use your DVI-I monitor with Switch2 by connecting a VGA adapter to the DVI cable. Switch2 does not support direct DVI connections from monitors.



VGA connection

Keyboard/Mouse Switch2 supports any keyboard and mouse with a USB connection.



USB connection

Computers


Switch2 can be used with any PC or Mac® desktop or notebook computer that supports USB keyboard and mouse connections, and that runs on one of these operating systems:

- Windows® 98 SE, 2000, XP, 2003
- Mac OS® X v10.0 and above
- Linux®

Installing your Switch2

Before you begin, make sure that your USB keyboard and mouse work properly with both computers.


1. Power on your computers.
2. Connect your monitor, keyboard, mouse, and speakers to the base. Insert the battery into the wireless remote (positive side facing out) and place the remote anywhere on your desk within 10 feet/3 metre of the base.



Switch2 Tip: Use the included fastener strip to attach the remote to your monitor, keyboard, desk, or other item.

Installing your Switch2 | 3

3. Connect one set of cables to the monitor, USB, and speaker ports on your first computer. Wait for your computer to recognize the new USB device (Switch2). Then connect the other set of cables to the monitor, USB, and speaker ports on your second computer. If the cable is not long enough to connect to your speaker port, use the included audio extension cable.



You are now ready to use your Switch2.

Switch2 Tip: Keep the base behind your computers to keep your desk free of cable clutter.


Installing your Switch2 | 4




Using your Switch2

When you power up your computers, your first computer's desktop will appear on your monitor. You are now ready to use that computer as if it were directly connected to your monitor, keyboard, mouse, and speakers. To switch access to your other computer, simply press the remote. Your other computer's desktop will appear on your monitor. You are now ready to use your other computer as if it were directly connected to your monitor, keyboard, mouse, and speakers. Press the remote each time you want to switch access from one computer to the other.

Optional Software



You can install software onto your computers that will allow you to Switch2 between computers using a desktop icon or keyboard hot-key sequence. The software will also allow you to listen to music files on one computer while you work on the other. To download the free software, please visit our website at www.belkin.com/uk/switch2.



Note: For a list of frequently asked questions and troubleshooting tips, please visit our website at www.belkin.com/uk/switch2.

Information

FCC Statement

DECLARATION OF CONFORMITY WITH FCC RULES FOR ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

We, Belkin Corporation, of 501 West Walnut Street, Compton CA 90220, declare under our sole responsibility that the product F1DG102W, to which this declaration relates:

Complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CE Declaration of Conformity

We, Belkin Corporation, declare under our sole responsibility that the F1DG102W, to which this declaration relates, is in conformity with Emissions Standard EN55022 and with Immunity Standard EN55024, LVP EN61000-3-2, and EN61000-3-3.

ICES

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Belkin Corporation Limited 3-Year Product Warranty

What this warranty covers.

Belkin Corporation warrants to the original purchaser of this Belkin product that the product shall be free of defects in design, assembly, material, or workmanship.

What the period of coverage is.

Belkin Corporation warrants the Belkin product for three years.

What will we do to correct problems?

Product Warranty.

Belkin will repair or replace, at its option, any defective product free of charge (except for shipping charges for the product).

What is not covered by this warranty?

All above warranties are null and void if the Belkin product is not provided to Belkin Corporation for inspection upon Belkin's request at the sole expense of the purchaser, or if Belkin Corporation determines that the Belkin product has been improperly installed, altered in any way, or tampered with. The Belkin Product Warranty does not protect against acts of God (other than lightning) such as flood, earthquake, war, vandalism, theft, normal-use wear and tear, erosion, depletion, obsolescence, abuse, damage due to low voltage disturbances (i.e. brownouts or sags), non-authorized program, or system equipment modification or alteration.

How to get service.

To get service for your Belkin product you must take the following steps:

1. Contact Belkin Ltd., Express Business Park, Shipton Way, Rushden, NN10 6GL, United Kingdom, Attn: Customer Service, or call +44 (0) 1933 35 2000, within 15 days of the Occurrence. Be prepared to provide the following information:
 - a. The part number of the Belkin product.
 - b. Where you purchased the product.
 - c. When you purchased the product.
 - d. Copy of original receipt.
2. Your Belkin Customer Service Representative will then instruct you on how to forward your receipt and Belkin product and how to proceed with your claim.

Belkin Corporation reserves the right to review the damaged Belkin product. All costs of shipping the Belkin product to Belkin Corporation for inspection shall be borne solely by the purchaser. If Belkin determines, in its sole discretion, that it is impractical to ship the damaged equipment to Belkin Corporation, Belkin may designate, in its sole discretion, an equipment repair facility to inspect and estimate the cost to repair such equipment. The cost, if any, of shipping the equipment to and from such repair facility and of such estimate shall be borne solely by the purchaser. Damaged equipment must remain available for inspection until the claim is finalized. Whenever claims are settled, Belkin Corporation reserves the right to be subrogated under any existing insurance policies the purchaser may have.



How state law relates to the warranty.

THIS WARRANTY CONTAINS THE SOLE WARRANTY OF BELKIN CORPORATION, THERE ARE NO OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR, EXCEPT AS REQUIRED BY LAW, IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF QUALITY, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND SUCH IMPLIED WARRANTIES, IF ANY, ARE LIMITED IN DURATION TO THE TERM OF THIS WARRANTY.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL BELKIN CORPORATION BE LIABLE FOR INCIDENTAL, SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL OR MULTIPLE DAMAGES SUCH AS, BUT NOT LIMITED TO, LOST BUSINESS OR PROFITS ARISING OUT OF THE SALE OR USE OF ANY BELKIN PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which may vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental, consequential, or other damages, so the above limitations may not apply to you.




BELKIN®**Switch2 Wireless****BELKIN®**www.belkin.com

Belkin Corporation
501 West Walnut Street
Compton, CA, 90220-5221
USA
+1 310 898 1100
+1 310 898 1111 fax

Belkin B.V.
Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk, Netherlands
+31 (0) 20 654 7300
+31 (0) 20 654 7349 fax

Belkin SAS
130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt, France
+33 (0) 1 41 03 14 40
+33 (0) 1 41 31 01 72 fax

Belkin Nordic
Knarrarnäsgatan 7
164 40 Kista, Sweden
+46 (0) 8 5229 1870
+46 (0) 8 5229 1874 fax

Belkin Ltd.
Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL, United Kingdom
+44 (0) 1933 35 2000
+44 (0) 1933 31 2000 fax

Belkin GmbH
Hanebergstrasse 2
80637 Munich, Germany
+49 (0) 89 143405 0
+49 (0) 89 143405 100 fax

Belkin Iberia
Avda. Cerro del Aguila 3
28700 San Sebastián de los Reyes, Spain
+34 9 16 25 80 00
+34 9 02 02 00 34 fax

Belkin Tech Support
00 800 223 55 460

© 2006 Belkin Corporation. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of respective manufacturers listed. Mac and Mac OS are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.

P75115uk

BELKIN

Switch2

Sans Fil

UK

FR

DE

NL

ES

IT



Guide d'installation rapide


F1DG102Wea

Contenu de l'emballage

- Télécommande sans fil
- Base avec câbles
- Câble audio de rallonge
- Dispositif d'attache
- Batterie

Introduction

Félicitations et merci d'avoir fait l'achat du Switch2 Sans Fil. Le Switch2 est simple à installer et utiliser. Vous possédez maintenant tout ce dont vous avez besoin pour partager un clavier, un moniteur et une souris, ainsi qu'un jeu de haut-parleurs, entre vos deux ordinateurs. Aucun câble ni logiciel supplémentaire n'est requis. L'illustration ci-dessous montre la disposition habituelle du Switch2. La télécommande sans fil se place sur votre bureau. Votre moniteur, votre clavier, votre souris et vos haut-parleurs se branchent à la base. Cette base est reliée à vos deux ordinateurs au moyen des câbles fournis.



Configuration requise

Moniteur

Le Switch2 prend en charge tout moniteur avec connectique VGA. Vous pouvez également utiliser votre moniteur DVI-I avec le Switch2 en branchant un adaptateur VGA au câble DVI. Le Switch2 ne prend pas en charge les connexions directes avec les moniteurs DVI.



Connexion VGA

Clavier/souris Le Switch2 prend en charge n'importe quel clavier et souris avec connecteur USB.



Branchement USB

Ordinateurs


Le Switch2 peut s'utiliser avec tout PC ou Mac® (de bureau ou portable) prenant en charge les connexions clavier et souris USB, sous l'un ou l'autre des systèmes d'exploitation suivants :

- Windows® 98 SE, 2000, XP, 2003
- Mac OS® X v10.0 et versions ultérieures
- Linux®

Installation de votre Switch2

Avant de commencer, assurez-vous que vos clavier et souris USB fonctionnent correctement avec les deux ordinateurs.


1. Mettez vos ordinateurs sous tension.
2. Branchez votre moniteur, votre clavier, votre souris et vos haut-parleurs à la base. Insérez la pile dans la télécommande sans fil (borne positive vers l'extérieur) et placez la télécommande sur votre bureau dans un rayon de 3 mètres de la base.



Astuce Switch2 : Vous pouvez vous servir du dispositif d'attache pour fixer la télécommande à votre moniteur, votre clavier ou tout autre objet se trouvant sur votre bureau.

Installation de votre Switch 2 | 3

3. Branchez un jeu de câbles au moniteur et aux ports USB et haut-parleurs du premier ordinateur. Patientez pendant que votre ordinateur reconnaisse le nouveau périphérique USB (le Switch2). Branchez le second jeu de câbles au moniteur et aux ports USB et haut-parleurs du second ordinateur. Si le câble n'est pas assez long pour atteindre la prise audio, servez-vous du câble audio de rallonge fourni.



Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre Switch2.

Astuce Switch2 : Placez la base derrière vos ordinateurs pour garder votre bureau libre de tout câble encombrant.

Installation de votre Switch 2 | 4

Utilisation de votre Switch2

Lorsque vous mettez vos ordinateurs sous tension, le bureau du premier ordinateur apparaît sur votre moniteur. Vous pouvez désormais utiliser cet ordinateur comme s'il était directement branché à vos clavier, moniteur, souris et haut-parleurs. Pour accéder à votre autre ordinateur, appuyez tout simplement sur la télécommande. Le bureau du second ordinateur apparaît sur votre moniteur. Vous pouvez désormais utiliser votre autre ordinateur comme s'il était directement branché à vos clavier, moniteur, souris et haut-parleurs. Appuyez sur la télécommande pour commuter d'un ordinateur à l'autre.

Logiciel facultatif

Il est possible d'installer un logiciel sur vos ordinateurs, qui vous permettra de commuter entre vos ordinateurs au moyen d'une icône sur votre bureau ou une séquence de frappes au clavier. Ce logiciel vous permet en outre d'écouter votre musique se trouvant sur un ordinateur, pendant que vous travaillez sur l'autre ordinateur. Pour télécharger ce logiciel gratuit, visitez notre site Web au www.belkin.com/fr/switch2. Remarque : Pour une foire aux questions et des astuces de dépannage, visitez notre site Web au www.belkin.com/fr/Switch2.

Information

Déclaration FCC

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION FCC EN MATIÈRE DE COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Nous, Belkin Corporation, sis au 501 West Walnut Street , Compton CA, 90220, États-Unis, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit : F1DG102W, auquel se réfère la présente déclaration :

est conforme aux normes énoncées à l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Le fonctionnement est assujéti aux deux

conditions suivantes :

(1) cet appareil ne peut pas provoquer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

Déclaration de conformité CE

Nous, Belkin Corporation, déclarons que le produit F1DG102W auquel se rapporte la présente déclaration, a été élaboré dans le respect des normes d'émissions EN55022 ainsi que des normes d'immunité EN55024, LVP EN61000-3-2 et EN61000-3-3 en vigueur.

ICES

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Garantie limitée de 3 ans du produit de Belkin Corporation

Couverture offerte par la garantie

Belkin Corporation garantit à l'acheteur initial de ce produit Belkin que le produit est exempt de défauts de conception, de montage, de matériau et de fabrication.

Période de garantie.

Belkin Corporation garantit ce produit Belkin pour une période de trois ans.

En cas de problème

Garantie du produit

Belkin s'engage à réparer ou à remplacer gratuitement, à sa convenance, tout produit défectueux (à l'exception des frais d'expédition du produit).



Limites de la couverture offerte par la garantie

Toutes les garanties susmentionnées sont caduques si le produit Belkin n'est pas retourné à Belkin Corporation à la demande expresse de celui-ci, l'acheteur étant responsable de l'acquiescement des frais d'expédition, ou si Belkin Corporation détermine que le produit Belkin a été installé de façon inadéquate, a été modifié d'une quelconque façon ou falsifié. La garantie du produit Belkin ne protège pas contre des calamités naturelles (autre que la foudre) comme les inondations, les tremblements de terre ou la guerre, le vandalisme, le vol, l'usure normale, l'érosion, l'épuisement, l'obsolescence, l'abus, les dommages provoqués par des perturbations de basse tension (baisse ou affaissements de tension, par exemple), un programme non autorisé ou une modification de l'équipement du système.

Pour une réclamation :

Vous devez prendre les mesures suivantes pour faire réparer ou entretenir votre produit Belkin :

1. Communiquez avec Belkin Ltd., Express Business Park, Shipton Way, Rushden, NN10 6GL, Royaume-Uni, à l'attention de : Customer Service (service client) ou appelez le (+44)01933, dans les 15 jours suivant l'événement. Préparez-vous à fournir les informations suivantes :
 - a. Référence du produit Belkin.
 - b. Lieu d'achat du produit.
 - c. Date d'achat du produit.
 - d. Copie de la facture d'origine.
2. Le représentant du service client Belkin vous donnera alors toutes les instructions sur la façon d'expédier votre facture et le produit Belkin et la façon de présenter votre réclamation.

Belkin Corporation se réserve le droit d'examiner le produit Belkin endommagé. Tous les frais d'expédition du produit Belkin à Belkin Corporation pour inspection seront entièrement à la charge de l'acheteur. Si Belkin détermine, à son entière discrétion, qu'il est peu pratique d'expédier l'équipement endommagé à Belkin Corporation, elle peut désigner, à son entière discrétion, un atelier de réparation pour inspecter l'équipement et évaluer le coût des réparations. Les coûts, s'il en est, pour l'expédition de l'équipement jusqu'à l'atelier de réparation et le retour, et pour l'estimation, seront entièrement assumés par l'acheteur. L'équipement endommagé doit être disponible pour inspection jusqu'à ce que la demande de réclamation soit réglée. Lorsqu'un règlement intervient, Belkin Corporation se réserve le droit d'être subrogé en vertu de quelque police d'assurance que l'acheteur pourrait avoir.





Relation entre le Droit national et la garantie.

BELKIN REJETTE PAR LE PRÉSENT DOCUMENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES AFFÉRENTES À LA QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE ET À L'ADÉQUATION À UNE FIN DONNÉE.

Certains pays ne permettent pas d'imposer de limite à la durée de validité des garanties implicites. Il se peut donc que les limites ci-dessus ne s'appliquent pas dans votre cas.

BELKIN COMPONENTS NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES, DIRECTS, INDIRECTS OU MULTIPLES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE REVENUS OU D'AFFAIRES DÉCOULANT DE LA VENTE OU DE L'UTILISATION DE TOUT PRODUIT BELKIN, MÊME LORSQU'IL A ÉTÉ AVISÉ DE LA PROBABILITÉ DES DITS DOMMAGES.

La garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un pays à l'autre. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.




BELKIN®

Switch2

Sans Fil

BELKIN®

www.belkin.com



Belkin Corporation
501 West Walnut Street
Compton, CA, 90220-5221
États-Unis
+1 310 898 1100
+1 310 898 1111 Fax

Belkin B.V.
Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk, Pays-Bas
+31 (0) 20 654 7300
+31 (0) 20 654 7349 Fax

Belkin SAS
130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt, France
+33 (0) 1 41 03 14 40
+33 (0) 1 41 31 01 72 Fax

Belkin Nordic
Knarrarnäsgatan 7
164 40 Kista, Suède
+46 (0) 8 5229 1870
+46 (0) 8 5229 1874 Fax

Belkin Ltd.
Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL, Royaume-Uni
+44 (0) 1933 35 2000
+44 (0) 1933 31 2000 Fax

Belkin GmbH
Hanebergstrasse 2
80637 Munich, Allemagne
+49 (0) 89 143405 0
+49 (0) 89 143405 100 Fax

Belkin Iberia
Avda Cerro del Aguila 3
28700 San Sebastián de los Reyes, Espagne
+34 9 16 25 80 00
+34 9 02 02 00 34 Fax

Assistance technique Belkin
00 800 223 55 460

© 2006 Belkin Corporation. Tous droits réservés. Toutes les raisons commerciales sont des marques déposées de leurs fabricants respectifs. Mac et Mac OS sont des marques de commerce d'Apple Computer, Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.

P75115ea

BELKIN®

Switch2

mit Funk-Fernbedienung

UK

FR

DE

NL

ES

IT



Installationsanleitung


F1DG102Wea

Verpackungsinhalt

- Funk-Fernbedienung
- Hauptmodul mit Kabeln
- Audio-Verlängerungskabel
- Klettstreifen
- Batterie

Einleitung

Wir freuen uns über Ihren Kauf des Switch2 mit Funk-Fernbedienung. Der Switch2 ist benutzerfreundlich und bietet Ihnen alles, was Sie brauchen, um einen Bildschirm, eine Tastatur, eine Maus und ein Paar Lautsprecher mit zwei Computern zu verwenden. Die Installation erfolgt im Handumdrehen. Sie benötigen keine weiteren Kabel oder zusätzliche Software. In der Abbildung unten sehen Sie ein Beispiel für eine Konfiguration mit dem Switch2. Die Funk-Fernbedienung liegt auf dem Schreibtisch. Bildschirm, Tastatur, Maus und Lautsprecher lassen sich an das Hauptmodul anschließen. Das Hauptmodul lässt sich mit den integrierten Kabeln an die zwei Computer anschließen.



Systemanforderungen

Bildschirm

Switch2 unterstützt alle Bildschirme mit VGA-Anschluss. Sie können auch einen DVI-I-Bildschirm anschließen, wenn Sie einen VGA-Adapter an das DVI-Kabel anschließen. Der Switch2 unterstützt keine direkten DVI-Verbindungen zu Bildschirmen.



VGA-Anschluss

Tastatur/Maus Switch2 unterstützt alle Tastaturen und Mäuse mit USB-Anschluss.



USB-Anschluss

Computer


Switch2 kann für alle Desktop-Computer oder Notebooks (PC oder Mac®) verwendet werden, die Tastaturen und Mäuse mit USB-Anschluss unterstützen und eines der folgenden Betriebssysteme verwenden:

- Windows® 98 SE, 2000, XP, 2003
- Mac OS® X v10.0 und höher
- Linux®

Installation des Switch2

Überprüfen Sie vor der Installation, dass USB-Tastatur und USB-Maus bei beiden Computern funktionieren.


1. Schalten Sie die Computer ein.
2. Schließen Sie Bildschirm, Tastatur, Maus und Lautsprecher an das Hauptmodul an. Legen Sie die Batterie mit dem Pluspol nach unten ausgerichtet in das Batteriefach der Funk-Fernbedienung ein. Legen Sie die Fernbedienung in einem Abstand von maximal drei Metern vom Hauptmodul auf den Schreibtisch.



Switch2-Tipp: Mit dem enthaltenen Klettstreifen können Sie die Fernbedienung an Ihrem Bildschirm, Ihrer Tastatur, Ihrem Schreibtisch oder einem anderen Gegenstand anbringen.

Installation des Switch2 | 3

3. Schließen Sie einen Kabelsatz an die Bildschirm-, USB- und Lautsprecheranschlüsse Ihres ersten Computers an. Warten Sie, bis der Computer das neue USB-Gerät (Switch2) erkannt hat. Schließen Sie den anderen Kabelsatz an die Bildschirm-, USB- und Lautsprecheranschlüsse Ihres zweiten Computers an. Wenn das Kabel für eine Verbindung mit dem Lautsprecheranschluss nicht lang genug ist, sollten Sie das enthaltene Audio-Verlängerungskabel verwenden.



Jetzt können Sie mit dem Switch2 arbeiten.

Switch2-Tipp: Wenn Sie das Hauptmodul hinter den Computern aufbewahren, vermeiden Sie Kabelgewirr auf dem Schreibtisch.

Installation des Switch2 | 4



Verwendung des Switch2

Wenn Sie Ihre Computer einschalten, erscheint der Desktop Ihres ersten Computers auf dem Bildschirm. Sie können nun mit diesem Computer arbeiten als wären Bildschirm, Tastatur, Maus und Lautsprecher direkt an ihn angeschlossen. Wenn Sie mit dem anderen Computer arbeiten wollen, drücken Sie einfach auf die Fernbedienung. Der Desktop des anderen Computers erscheint auf dem Bildschirm. Sie können nun mit dem anderen Computer arbeiten als wären Bildschirm, Tastatur, Maus und Lautsprecher direkt an diesen angeschlossen. Verwenden Sie die Fernbedienung jedes Mal, wenn Sie von einem Computer auf den anderen umschalten wollen.

Optionale Software

Wenn Sie die Software auf Ihren Computern installieren, können Sie zwischen den Computern umschalten, indem Sie ein Desktop-Symbol oder eine Tastenfolge verwenden. Mit dieser Software können Sie auch Musikdateien auf einem Computer abspielen und mit dem anderen arbeiten. Auf unserer Website können Sie die Software kostenlos herunterladen: www.belkin.com/de/switch2. Hinweis: Auf unserer Website finden Sie Tipps zur Fehlerbehebung und Antworten auf häufig gestellte Fragen: www.belkin.com/de/switch2.



Informationen

FCC-Erklärung

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG ZUR EINHALTUNG DER FCC-BESTIMMUNGEN ÜBER DIE ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT

Wir, Belkin Corporation, 501 West Walnut Street, Compton, CA 90220, USA, erklären hiermit alleinverantwortlich, dass der Artikel F1DG102W, auf den sich diese Erklärung bezieht, in Einklang mit Teil 15 der FCC-Bestimmungen steht. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf schädigende Störungen nicht verursachen, und (2) dieses Gerät muss jedwede Störung annehmen, einschließlich der Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen könnten.

CE-Konformitätserklärung

Wir, Belkin Corporation, erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass der Artikel F1DG102W, auf den sich diese Erklärung bezieht, in Einklang mit der Fachgrundnorm Störaussendung EN55022 und der Fachgrundnorm Störfestigkeit EN55024 sowie LVP EN61000-3-2 und EN61000-3-3 steht.

ICES-Erklärung

Dieses Digitalgerät der Klasse B entspricht der kanadischen Richtlinie ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Drei Jahre beschränkte Produktgarantie von Belkin Corporation

Garantieleistung.

Belkin Corporation garantiert dem ursprünglichen Käufer dieses Belkin-Produkts, dass dieses Produkt frei von Material-, Verarbeitungs-, und Konstruktionsfehlern ist.

Garantiedauer.

Belkin gewährt für dieses Belkin-Produkt drei Jahre Garantie.

Problembehebung.

Produktgarantie.

Belkin wird das Produkt nach eigenem Ermessen entweder kostenlos (abgesehen von den Versandkosten) reparieren oder austauschen.



Garantieausschluss.

Alle oben genannten Garantien verlieren ihre Gültigkeit, wenn das Belkin-Produkt der Belkin Corporation auf Anfrage nicht auf Kosten des Käufers zur Überprüfung zur Verfügung gestellt wird oder wenn die Belkin Corporation feststellt, dass das Belkin-Produkt nicht ordnungsgemäß installiert worden ist, und dass unerlaubte Änderungen daran vorgenommen worden sind. Die Produktgarantie von Belkin gilt nicht für (Natur)gewalten (mit Ausnahme von Blitzeinschlägen) wie Überschwemmungen und Erdbeben sowie Krieg, Vandalismus, Diebstahl, normalen Verschleiß, Erosion, Wertminderung, Veralterung, schlechte Behandlung, Beschädigung durch Störungen aufgrund von Unterspannung (z. B. Spannungsabfall oder -Senkung) oder nicht erlaubte Programm- oder Systemänderungen.

Service.

Um Unterstützung von Belkin zu bekommen, gehen Sie nach folgenden Schritten vor:

1. Schreiben Sie an Belkin Ltd., Express Business Park, Shipton Way, Rushden, NN10 6GL, Großbritannien, Attn: Customer Service oder wenden Sie sich innerhalb von 15 Tagen nach dem Vorfall telefonisch unter +44 (0) 1933 35 2000 an Belkin. Halten Sie die folgenden Informationen bereit:
 - a. Die Artikelnummer des Belkin-Produkts.
 - b. Wo Sie das Produkt erworben haben.
 - c. Das Kaufdatum.
 - d. Kopie der Originalquittung.
2. Die Kundendienstmitarbeiter/innen von Belkin erläutern Ihnen dann, wie Sie den Kaufbeleg und das Belkin-Produkt versenden können, und wie Sie weiter vorgehen müssen.

Die Belkin Corporation behält sich vor, das beschädigte Belkin-Produkt zu überprüfen. Alle Kosten, die beim Versand des Belkin-Produkts an die Belkin Corporation zum Zweck der Überprüfung entstehen, sind vollständig durch den Käufer zu tragen. Wenn Belkin nach eigenem Ermessen entscheidet, dass es unpraktisch ist, das beschädigte Gerät an die Belkin Corporation zu schicken, kann Belkin nach eigenem Ermessen eine Reparaturstelle damit beauftragen, das Gerät zu überprüfen und einen Kostenvoranschlag für die Reparaturkosten des Gerätes zu machen. Die Kosten für den Versand zu einer solchen Reparaturstelle und die eventuellen Kosten für einen Kostenvoranschlag gehen vollständig zu Lasten des Käufers. Beschädigte Geräte müssen zur Überprüfung zur Verfügung stehen, bis das Reklamationsverfahren abgeschlossen ist. Wenn Ansprüche beglichen werden, behält sich die Belkin Corporation das Recht vor, Ersatzansprüche an eine bestehende Versicherung des Käufers zu übertragen.





Garantiegesetze.

DIESE GARANTIE IST DIE ALLEINIGE GARANTIE VON BELKIN. ES GIBT KEINE ANDERE GARANTIE, EXPLIZIT ERWÄHNT ODER IMPLIZIT, AUSSER WENN DIES VOM GESETZ VORGESCHRIEBEN IST, EINSCHLIESSLICH DER IMPLIZITEN GARANTIE ODER DES QUALITÄTZZUSTANDS, DER ALLGEMEINEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, UND SOLCHE IMPLIZITEN GARANTIE, WENN ES SOLCHE GIBT, BEZIEHEN SICH AUSSCHLIESSLICH AUF DIE DAUER, DIE IN DIESER GARANTIE ZUGRUNDEGELEGT WIRD.

In manchen Ländern sind Einschränkungen bezüglich der Dauer der Garantie nicht zulässig. Die oben erwähnten Einschränkungen treffen für Sie dementsprechend nicht zu.

UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTET DIE BELKIN CORPORATION FÜR ZUFÄLLIGEN, BESONDEREN, DIREKTEN, INDIREKTEN, MEHRFACHEN SCHADEN ODER FOLGESCHÄDEN WIE, ABER NICHT AUSSCHLIESSLICH, ENTGANGENES GESCHÄFT ODER PROFITE, DIE IHNEN DURCH DEN VERKAUF ODER DIE BENUTZUNG VON EINEM BELKIN-PRODUKT ENTGANGEN SIND, AUCH WENN SIE AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN AUFMERKSAM GEMACHT WORDEN SIND.

Diese Garantie räumt Ihnen spezifische Rechte ein, die von Land zu Land unterschiedlich ausgestaltet sein können. Da in manchen Ländern der Ausschluss oder die Beschränkung der Haftung für durch Zufall eingetretene oder Folgeschäden nicht zulässig ist, haben die vorstehenden Beschränkungen und Ausschlussregelungen für Sie möglicherweise keine Gültigkeit.




BELKIN®

Switch2

mit Funk-Fernbedienung

BELKIN®

www.belkin.com



Belkin Corporation
501 West Walnut Street
Compton, CA, 90220-5221
USA
+1 310 898 1100
+1 310 898 1111 Fax

Belkin B.V.
Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk, Niederlande
+31 (0) 20 654 7300
+31 (0) 20 654 7349 Fax

Belkin SAS
130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt,
Frankreich
+33 (0) 1 41 03 14 40
+33 (0) 1 41 31 01 72 Fax
Belkin Nordic
Knarrarnäsgatan 7
164 40 Kista, Schweden
+46 (0) 8 5229 1870
+46 (0) 8 5229 1874 Fax

Belkin Ltd.
Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL, Großbritannien
+44 (0) 1933 35 2000
+44 (0) 1933 31 2000 Fax

Belkin GmbH
Hanebergstraße 2
80637 München, Deutschland
+49 (0) 89 143405 0
+49 (0) 89 143405 100 Fax

Belkin Iberia
Avda. Cerro del Aguila 3
28700 San Sebastián de los Reyes, Spanien
+34 9 16 25 80 00
+34 9 02 02 00 34 Fax

Belkin Technischer Support
00 800 223 55 460

© 2006 Belkin Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Alle Produktnamen sind eingetragene Marken der angegebenen Hersteller. Mac und Mac OS sind Marken der Apple Computer, Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind.

P75115ea

BELKIN®

Switch2

Draadloos

UK

FR

DE

NL

ES

IT



Beknopte installatiehandleiding


F1DG102Wea

Inhoud van de verpakking

- Draadloze afstandbediening
- Basisunit met kabels
- Audioverlengkabel
- Bevestigingsstrip
- Batterij

Inleiding

Gefeliciteerd en bedankt voor het kopen van de Switch2. De installatie van de Switch2 is heel eenvoudig. De verpakking bevat alles wat u nodig hebt om een monitor, toetsenbord, muis en luidsprekers te kunnen delen met twee computers. U hebt daarbij geen extra kabels nodig en hoeft ook geen software te installeren. Leg de draadloze afstandbediening op een willekeurige plaats op uw bureau. Uw monitor, toetsenbord, muis en luidsprekers sluit u aan op de basisunit en vervolgens verbindt u de basisunit met uw computers met behulp van de geïntegreerde kabels.



Systeme vereisten

Monitor

De Switch2 ondersteunt alle monitoren die zijn voorzien van een VGA-aansluiting. U kunt ook een DVI-I-monitor op de Switch2 aansluiten door op de DVI-kabel een VGA-adaptor aan te sluiten. U kunt monitoren met een DVI-aansluiting niet rechtstreeks op de Switch2 aansluiten.



VGA-aansluiting

Toetsenbord/muis De Switch2 ondersteunt toetsenborden en muizen met een USB-aansluiting.



USB-aansluiting

Computers


De Switch2 kan gebruikt worden in combinatie met een willekeurige PC of MAC® desktopcomputer of notebook met aansluitingen voor een USB-toetsenbord- en -muis en die gebruik maakt van een van de volgende besturingssystemen:

- Windows® 98 SE, 2000, XP of 2003
- Mac OS® X v10.0 of hoger
- Linux®

Installatie van de Switch2

Controleer voor u begint of uw USB-toetsenbord en -muis naar behoren werken op beide computers.


1. Zet de computers aan.
2. Sluit uw monitor, toetsenbord, muis en luidsprekers aan op de basisunit. Doe de batterij in de draadloze afstandbediening (positieve kant naar buiten laten wijzen) en leg de afstandbediening neer op maximaal 3 meter afstand van de basisunit.



Switch2 Tip: U kunt de afstandbediening bevestigen aan bijvoorbeeld uw monitor, toetsenbord of bureau met behulp van de meegeleverde bevestigingsstrip.

Installatie van de Switch2 | 3

3. Sluit één kabelset aan op de monitor-, USB- en luidsprekerpoorten van de eerste computer. Wacht nu tot uw computer het nieuwe USB-apparaat (Switch2) heeft herkend. Sluit vervolgens de andere kabelset aan op de monitor-, USB- en luidsprekerpoorten van de tweede computer. Als de kabel niet lang genoeg is voor aansluiting op de luidsprekerpoort, maak dan gebruik van de meegeleverde audioverlengkabel.



De Switch2 is nu klaar voor gebruik.

Switch2 Tip: Hou de basisunit achter uw computers zodat uw bureau vrij van kabels blijft.

Installatie van de Switch2 | 4

Gebruik maken van de Switch2

Wanneer u uw computers aan zet, zal het bureaublad van de eerste computer op uw beeldscherm verschijnen. U kunt die computer nu gebruiken alsof deze rechtstreeks met de monitor, het toetsenbord, de muis en de luidsprekers verbonden is. Met behulp van de afstandbediening kunt u naar de andere computer overschakelen. Het bureaublad van de andere computer zal op uw beeldscherm verschijnen. U kunt de andere computer nu gebruiken alsof deze rechtstreeks met de monitor, het toetsenbord, de muis en de luidsprekers verbonden is. Telkens als u van computer wilt wisselen, drukt u dus eenvoudigweg op de afstandbediening.

Optionele software

U kunt optioneel software op uw computer installeren voor het overschakelen tussen computers met behulp van een desktoppictogram of toetsencombinatie. Deze software stelt u in staat naar muziekbestanden op de ene computer te luisteren en tegelijk op de andere werken. Deze software kunt u gratis downloaden van onze website: www.belkin.com/nl/switch2. Let op: U kunt hier ook terecht voor een overzicht van veelgestelde vragen en oplossingen voor eventuele problemen.

Informatie

FCC-verklaring

VERKLARING VAN CONFORMITEIT MET DE FCC-VOORSCHRIFTEN VOOR ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT

Wij, Belkin Corporation, gevestigd 501 West Walnut Street, Compton CA 90220, Verenigde Staten van Amerika, verklaren hierbij dat wij de volledige verantwoordelijkheid aanvaarden dat het product met het artikelnummer F1DG102W, waarop deze verklaring betrekking heeft voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

(1) het apparaat mag geen schadelijke storingen opwekken en (2) het apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, waaronder storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

CE-verklaring van overeenstemming

Wij, Belkin Corporation, verklaren hierbij dat wij de volle verantwoordelijkheid aanvaarden dat het product met het artikelnummer F1DG102W, waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de emissienorm EN55022 en aan de immuniteitsnormen EN55024, LVP EN61000-3-2 en EN61000-3-3.

ICES

Dit digitale apparaat uit klasse B voldoet aan de Canadese normen ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Drie jaar beperkte productgarantie van Belkin Corporation

Deze garantie dekt het volgende.

Belkin garandeert de oorspronkelijke koper van dit Belkin product dat het product vrij is van ontwerp-, assemblage-, materiaal- en fabricagefouten.

De geldigheidsduur van de dekking

Belkin Corporation biedt drie jaar garantie op dit product.

Hoe worden problemen opgelost?

Productgarantie

Belkin zal het product dat een defect vertoont naar eigen keus kosteloos (met uitzondering van transportkosten) repareren of vervangen.



Wat valt buiten deze garantie?

Alle hierin versterkte garanties zijn niet van toepassing als het product van Belkin op verzoek van Belkin niet op kosten van de koper voor onderzoek aan Belkin Corporation ter beschikking is gesteld of als Belkin Corporation besluit dat het product van Belkin verkeerd is geïnstalleerd, op enige wijze is veranderd of vervalst. De Belkin productgarantie biedt geen bescherming tegen van buiten komend onheil (anders dan blikseminslag), zoals overstromingen, aardbevingen en oorlogsmolest, vandalisme, diefstal, normale slijtage, afslijting, depletie, veroudering, misbruik, beschadiging door netspanningsdalingen (z.g. “brown-outs” en “sags”), ongeoorloofde programmering en/of wijziging van de systeemapparatuur.

Hoe wordt service verleend?

Om service voor uw Belkin product te verkrijgen gaat u te werk als volgt:

1. U neemt binnen 15 dagen na het voorval contact op met de klantenservice van Belkin Ltd., Express Business Park, Shipton Way, Rushden, NN10 6GL, Verenigd Koninkrijk, t.a.v.: Customer Service, of u belt +44 (0) 1933 35 2000. U moet de volgende gegevens kunnen verstrekken:
 - a. Het artikelnummer van het Belkin-product.
 - b. Waar u het product hebt gekocht.
 - c. Wanneer u het product hebt gekocht.
 - d. Het originele aankoopbewijs.
2. De medewerker/ster van de Belkin klantenservice instrueert u vervolgens hoe u het aankoopbewijs en het product moet verzenden en hoe de claim verder wordt afgewikkeld.

Belkin Corporation behoudt zich het recht voor het defecte Belkin-product te onderzoeken. De kosten voor verzending van het Belkin-product naar Belkin Corporation komen volledig voor rekening van de koper. Als Belkin naar eigen bevinding tot de conclusie komt dat het onpraktisch is de beschadigde apparatuur naar Belkin Corporation te verzenden, kan Belkin naar eigen goeddunken een deskundige reparatie-inrichting aanwijzen en deze opdragen de betreffende apparatuur te inspecteren en de reparatiekosten ervan te begroten. De eventuele verzendkosten van het product naar de reparatie-inrichting en van de terugzending naar de koper en van de kostenbegroting komen geheel voor rekening van de koper. Het beschadigde product moet voor onderzoek beschikbaar blijven totdat de claim is afgehandeld. Belkin Corporation behoudt zich bij de vereffening van claims het recht voor tot in-de-plaatstreding bij alle geldige verzekeringspolissen waarover de koper van het product beschikt.



De garantie en de wet.

DEZE GARANTIE OMVAT DE ENIGE GARANTIE VAN BELKIN CORPORATION EN ER ZIJN GEEN ANDERE GARANTIES, NADRUKKELIJK OF TENZIJ WETTELIJK BEPAALD IMPLICIET, MET INBEGRIJ VAN IMPLICIETE GARANTIES OF VOORZIENINGEN VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN ZULKE IMPLICIETE GARANTIES, MITS VAN TOEPASSING, ZIJN WAT HUN GELDIGHEID BETREFT TOT DE DUUR VAN DEZE GARANTIE BEPERKT.

In sommige staten of landen is het niet toegestaan de duur van impliciete garanties te beperken in welk geval de bovenstaande garantiebeperkingen wellicht niet voor u gelden.

ONDER TOEPASSELIJK RECHT IS BELKIN CORPORATION NIET AANSPRAKELIJK VOOR INCIDENTELE, BIJZONDERE, DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMENDE OF MEERVOUDIGE SCHADE WAARTOE ZONDER ENIGE BEPERKING TE REKENEN SCHADE TEN GEVOLGE VAN GEDERFDE WINST EN/OF GEMISTE OPBRENGSTEN VOORTKOMEND UIT DE VERKOOP OF HET GEBRUIK VAN BELKIN PRODUCTEN, ZELFS ALS DE BETROKKENE VAN MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE TEVOREN OP DE HOOGTE WAS GESTELD.

Deze garantie verleent u specifieke wettelijke rechten en wellicht hebt u andere rechten die van staat tot staat kunnen verschillen. In sommige staten en landen is het niet toegestaan incidentele, gevolg- en andere schade uit te sluiten, reden waarom de bovenstaande garantiebeperkingen wellicht niet voor u gelden.



BELKIN®

Switch2

Draadloos

BELKIN®

www.belkin.com



Belkin Corporation
501 West Walnut Street
Compton, CA, 90220-5221
USA
+1 310 898 1100
+1 310 898 1111 fax

Belkin B.V.
Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk, Nederland
+31 (0) 20 654 7300
+31 (0) 20 654 7349 fax

Belkin SAS
130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt, Frankrijk
+33 (0) 1 41 03 14 40
+33 (0) 1 41 31 01 72 fax

Belkin Nordic
Knarrarnäsgatan 7
164 40 Kista, Zweden
+46 (0) 8 5229 1870
+46 (0) 8 5229 1874 fax

Belkin Ltd.
Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL, Verenigd Koninkrijk
+44 (0) 1933 35 2000
+44 (0) 1933 31 2000 fax

Belkin GmbH
Hanebergstraße 2
80637 München, Duitsland
+49 (0) 89 143405 0
+49 (0) 89 143405 100 fax

Belkin Iberia
Avda. Cerro del Aguila 3
28700 San Sebastián de los Reyes, Spanje
+34 9 16 25 80 00
+34 9 02 02 00 34 fax

Technische ondersteuning
00 800 223 55 460

© 2006 Belkin Corporation. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsnamen zijn gedeponeerde handelsmerken van de betreffende rechthebbenden. Mac en Mac OS zijn in de Verenigde Staten en andere landen geregistreerde handelsmerken van Apple Computer, Inc.

P75115ea

BELKIN

Switch2

Inalámbrico

UK

FR

DE

NL

ES

IT



Guía de instalación rápida


F1DG102Wea

Contenido del paquete

- Mando a distancia inalámbrico
- Base con cables
- Cable alargador de audio
- Cinta de fijación
- Batería

Introducción

Enhorabuena y gracias por haber adquirido un Switch2 inalámbrico. Switch2 es fácil de configurar y utilizar e incluye todo lo necesario para compartir un monitor, teclado, ratón y un juego de altavoces entre dos ordenadores. No se requieren cables adicionales ni software. El diagrama siguiente muestra un ejemplo de configuración de Switch2. El mando a distancia inalámbrico se coloca en su mesa. Su monitor, teclado, ratón y altavoces se enchufan en la base, y la base se conecta a sus dos ordenadores mediante los cables que se incluyen.



Requisitos del sistema

Monitor

Switch2 admite cualquier monitor con una conexión VGA. También puede utilizar su monitor DVI-I con el Switch2 conectando un adaptador VGA a un conector DVI. Switch2 no admite conexiones DVI directas desde los monitores.



Conexión VGA

Teclado y ratón Switch2 admite cualquier ratón y teclado con conexión USB.



Conexión USB

Ordenadores


Switch2 se puede utilizar con cualquier ordenador PC o Mac® de sobremesa o portátil que disponga de conexiones USB para teclado y ratón y que funcione con uno de los siguientes sistemas operativos:

- Windows® 98 SE, 2000, XP, 2003
- Mac OS® X v10.0 y superior
- Linux®

Instalación de su Switch2

Antes de empezar, asegúrese de que el teclado y el ratón USB funcionan bien con ambos ordenadores.

1. Encienda los ordenadores.
2. Conecte su monitor, teclado, ratón y altavoces a la base. Introduzca la batería en el mando a distancia inalámbrico (con el lado positivo hacia arriba) y coloque el mando a distancia en cualquier lugar de su mesa, como máximo a 3 metros de distancia de la base.




Recomendación para Switch2:

Utilice la cinta de fijación incluida para fijar el mando a distancia a su monitor, teclado, mesa de trabajo u otro objeto.

Instalación de su Switch2 | 3

3. Conecte un juego de cables a los puertos del monitor, USB y de altavoces del primer ordenador. Espere a que su ordenador reconozca el nuevo dispositivo USB (Switch2). A continuación, conecte el otro juego de cables a los puertos del monitor, USB y de altavoces del segundo ordenador. Si el cable no es lo suficientemente largo para conectarlo al puerto de los altavoces, utilice el cable alargador de audio que se incluye.



Ahora estará listo para utilizar su Switch2.

Recomendación para Switch2:

Coloque la base detrás de los ordenadores para que los cables queden fuera de la mesa.

Instalación de su Switch2 | 4

Utilización de Switch2

Cuando encienda sus ordenadores, el escritorio del primer ordenador aparecerá en la pantalla del monitor. En ese momento ya podrá utilizar su ordenador como si estuviera conectado directamente a su monitor, teclado, ratón y altavoces. Para acceder al otro ordenador, sólo tiene que pulsar el mando a distancia. El escritorio del otro ordenador aparecerá en la pantalla. En ese momento ya podrá utilizar el otro ordenador como si estuviera conectado directamente a su monitor, teclado, ratón y altavoces. Pulse el mando a distancia cada vez que desee cambiar de un ordenador al otro.

Software opcional

Puede instalar un software en los ordenadores que le permitirá utilizar Switch2 para pasar de un ordenador a otro mediante un icono en la pantalla de su escritorio o una secuencia de teclas de acceso directo. Este software también le permite escuchar sus archivos musicales en un ordenador mientras trabaja en el otro ordenador. Para descargar el software gratuito, visite nuestra página web: www.belkin.com/uk/switch2/. Nota: Si desea consultar una lista con las respuestas a las preguntas más frecuentes y consejos para la resolución de problemas, visite nuestra página web en www.belkin.com/uk/switch2/.

Información

Declaración de la FCC

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS NORMATIVAS DE LA FCC SOBRE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

Nosotros, Belkin Corporation, con sede en 501 West Walnut Street, Compton CA 90220 (EE.UU.), declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que el producto F1DG102W, al que hace referencia la presente declaración:

Cumple con la sección 15 de las normativas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

(1) este dispositivo no debe provocar interferencias nocivas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Declaración de conformidad CE

Nosotros, Belkin Corporation, declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que el producto F1DG102W, al que hace referencia la presente declaración, está en conformidad con el Estándar de Emisiones EN55022, el Estándar de Inmunidad EN55024, y LVD EN61000-3-2 y EN61000-3-3.

ICES

Este aparato digital de la clase B cumple con la norma canadiense ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Garantía del producto de 3 años de Belkin Corporation Limited

La cobertura de la presente garantía.

Belkin Corporation otorga una garantía al comprador original según la cual el producto no tendrá defectos en cuanto a diseño, montaje, materiales o mano de obra.

Cuál es el periodo de cobertura.

Belkin Corporation garantiza el producto Belkin durante tres años.

¿Qué haremos para corregir problemas?

Garantía del producto.

Belkin reparará o sustituirá, según decida, cualquier producto defectuoso sin ningún tipo de cargo (excepto los gastos de envío del producto).



¿Qué no está cubierto por esta garantía?

Todas las garantías mencionadas anteriormente resultarán nulas y sin valor alguno si el producto Belkin no se le proporciona a Belkin Corporation para su inspección bajo requerimiento de Belkin con cargo al comprador únicamente, o si Belkin Corporation determina que el producto Belkin se ha instalado de un modo inadecuado, alterado de algún modo o forzado. La garantía del producto de Belkin no lo protege de los desastres naturales (que no sean relámpagos) tales como inundaciones, terremotos, guerras, vandalismo, robo, desgaste natural debido al uso normal, desgaste, agotamiento, obsolescencia, mal uso, daños a causa de alteraciones la alimentación (p. ej. apagones, bajadas de tensión), modificación o alteración no autorizadas de programas o sistemas.

Para obtener asistencia.

Para obtener asistencia sobre algún producto de Belkin, debe seguir los siguientes pasos:

1. Póngase en contacto con Belkin Ltd., Express Business Park, Shipton Way, Rushden, NN10 6GL, Reino Unido, a la atención del: Servicio de atención al cliente, o llame a +44 (0) 1933 35 2000, en el plazo de 15 desde el momento de la incidencia. Tenga preparada la siguiente información:
 - a. El número de artículo del producto Belkin.
 - b. El lugar de compra del producto.
 - c. Cuándo compró el producto.
 - d. Copia de la factura original.
2. El servicio de atención al cliente de Belkin le informará sobre cómo enviar el recibo y el producto Belkin y sobre cómo proceder con su reclamación.

Belkin Corporation se reserva el derecho de revisar el producto Belkin dañado. Todos los costes de envío del producto Belkin a Belkin Corporation para su inspección correrán a cargo del comprador exclusivamente. Si Belkin determina, según su propio criterio, que resulta poco práctico el envío de los equipos dañados a Belkin Corporation, Belkin podrá designar, según su propio criterio, una empresa de reparación de equipos para que inspeccione y estime el coste de la reparación de dichos equipos. El coste, si existe, del envío de los equipos hacia y desde dicha empresa de reparaciones, y de la estimación correspondiente, correrá exclusivamente a cargo del comprador. Los equipos dañados deberán permanecer disponibles para su inspección hasta que haya finalizado la reclamación. Siempre que se solucionen las reclamaciones por negociación, Belkin Corporation se reserva el derecho de ser subrogada en cualquier póliza de seguros existente de la que pueda disponer el comprador.





Lo que la legislación establece con respecto a la garantía.


ESTA GARANTÍA CONTIENE LA GARANTÍA EXCLUSIVA DE BELKIN CORPORATION, NO EXISTE NINGÚN OTRO TIPO DE GARANTÍAS, EXPRESAS O, EXCEPTO LAS REQUERIDAS POR LA LEY, IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLÍCITA DE CALIDAD, COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR, Y TALES GARANTÍAS, EN CASO DE EXISTIR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN A LOS TÉRMINOS DE LA PRESENTE GARANTÍA.

Algunas jurisdicciones no permiten la limitación de la duración de las garantías implícitas, por lo que cabe la posibilidad de que las anteriores limitaciones no le afecten.

EN NINGÚN CASO BELKIN CORPORATION SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS IMPREVISTOS, ESPECIALES, DIRECTOS, INDIRECTOS, CONSECUENTES O MÚLTIPLES, INCLUYENDO, AUNQUE NO EXCLUSIVAMENTE, LA PÉRDIDA DE NEGOCIO O BENEFICIOS QUE PUEDA SURGIR DE LA VENTA O EL EMPLEO DE CUALQUIER PRODUCTO BELKIN, INCLUSO SI BELKIN HA SIDO INFORMADA DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos y también podría beneficiarse de otros derechos que pueden variar entre las distintas jurisdicciones. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños fortuitos, consecuentes, o de otro tipo, por lo que puede que las limitaciones mencionadas anteriormente no le afecten.




BELKIN®**Switch2**
Inalámbrico**BELKIN®**www.belkin.com
Belkin Corporation
501 West Walnut Street
Compton, CA, 90220-5221
EE.UU.
+1 310 898 1100
+1 310 898 1111 faxBelkin B.V.
Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk, Países Bajos
+31 (0) 20 654 7300
+31 (0) 20 654 7349 faxBelkin SAS
130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt, Francia
+33 (0) 1 41 03 14 40
+33 (0) 1 41 31 01 72 faxBelkin Nordic
Knarrarnäsgatan 7
164 40 Kista, Suecia
+46 (0) 8 5229 1870
+46 (0) 8 5229 1874 faxBelkin Ltd.
Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL, Reino Unido
+44 (0) 1933 35 2000
+44 (0) 1933 31 2000 faxBelkin GmbH
Hanebergstrasse 2
80637 Múnich, Alemania
+49 (0) 89 143405 0
+49 (0) 89 143405 100 faxBelkin Iberia
Avda. Cerro del Águila 3
28700 San Sebastián de los Reyes, España
+34 9 16 25 80 00
+34 9 02 02 00 34 faxAsistencia técnica de Belkin
00 800 223 55 460
© 2006 Belkin Corporation. Todos los derechos reservados. Todos los nombres comerciales son marcas registradas de los respectivos fabricantes enumerados. Mac y Mac OS son marcas registradas de Apple Computer, Inc., registrado en los EE.UU. y otros países.

P75115ea

BELKIN

Switch2
Wireless

UK

FR

DE

NL

ES

IT



Guida di installazione rapida


F1DG102Wea

Contenuto della confezione

- Telecomando wireless
- Base con cavi
- Cavo di prolunga audio
- Natro di fissaggio in velcro
- Batterie

Introduzione

Grazie per aver acquistato lo Switch2 Wireless. Lo Switch2 è facile da installare e da utilizzare, e comprende tutto il necessario per condividere tastiera, monitor, mouse e un set di altoparlanti tra due computer. Non richiede cavi aggiuntivi né un software d'installazione. Il diagramma riportato qui sotto illustra una configurazione tipica dello Switch2 Wireless. Il telecomando wireless può essere collocato in un punto qualsiasi sulla scrivania. Il monitor, la tastiera, il mouse e gli altoparlanti sono collegati alla base e la base viene collegata ai due computer con i cavi di cui dispone.



Requisiti del sistema

Monitor

Lo Switch2 supporta ogni tipo di monitor con interfaccia VGA. Inoltre, è possibile usare un monitor DVI-I con lo Switch2 collegando un adattatore VGA al cavo DVI. Lo Switch2 non si interfaccia direttamente con cavi DVI per monitor.



Interfaccia VGA

Tastiera/Mouse Lo Switch2 è compatibile con tutte le tastiere e i mouse con interfaccia USB.



Interfaccia USB

Computer


Lo Switch2 può essere utilizzato con tutti i computer PC o Mac® che hanno mouse e tastiera con interfaccia USB e uno dei seguenti sistemi operativi:

- Windows® 98 SE, 2000, XP, 2003
- Mac OS® X v10.0 e successive
- Linux®

Installazione dello Switch2

Prima di iniziare, verificare che la tastiera e il mouse USB funzionino correttamente con entrambi i computer.


1. Accendere i computer.
2. Collegare il monitor, la tastiera, il mouse e gli altoparlanti alla base. Inserire le batterie nel telecomando wireless (con il lato positivo rivolto verso l'esterno) e collocare il telecomando sulla scrivania a una distanza massima di 3 metri dalla base.



Consiglio: è possibile utilizzare il nastro di fissaggio in dotazione per attaccare il dispositivo di comando a distanza sul monitor, sulla tastiera, sul mouse o su altri oggetti presenti sulla scrivania.

Installazione dello Switch2 | 3

3. Collegare i cavi al monitor e alle porte USB presenti sul primo computer. Attendere affinché il computer rileva il nuovo dispositivo USB (lo Switch2). Quindi, collegare i cavi al monitor e alle porte USB presenti sul secondo computer. Se il cavo non è lungo abbastanza da raggiungere la presa dell'altoparlante, utilizzare il cavo di prolungo audio in dotazione.



Lo Switch2 è ora pronto per l'uso.

Consiglio: collocare la base dietro ai computer in modo da avere più spazio sulla scrivania e meno grovigli di cavi.

Installazione dello Switch2 | 4

Come utilizzare lo Switch2

Quando si accendono i computer, il desktop del primo computer si visualizzerà sul monitor. Ora è possibile utilizzare quel computer come se fosse collegato direttamente al monitor, alla tastiera, al mouse e agli altoparlanti. Per passare all'altro computer, basta premere il pulsante sul dispositivo di comando a distanza. Il desktop dell'altro computer si visualizzerà sul monitor. Ora è possibile utilizzare l'altro computer come se fosse collegato direttamente al monitor, alla tastiera, al mouse e agli altoparlanti. Premere il pulsante di comando a distanza ogni volta che si desidera passare da un computer all'altro.

Software opzionale

È possibile installare un software che consente di passare da un computer all'altro utilizzando un'icona sul desktop o una serie di tasti di scelta rapida. Questo software, inoltre, permette di ascoltare i file di musica da un computer mentre si lavora con l'altro computer. Per scaricare gratuitamente il software, visitare il nostro sito Internet a questo indirizzo, www.belkin.com/uk/switch2. Nota bene: sul nostro sito Internet al link www.belkin.com/uk/switch2, si può consultare un archivio delle domande più frequenti e dei consigli per la risoluzione di eventuali problemi.

Informazioni

Dichiarazione FCC

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CON LE LEGGI FCC PER LA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

Noi sottoscritti, Belkin Corporation, con sede al 501 West Walnut Street, Compton, CA 90220, dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che il prodotto F1DG102W, cui questa dichiarazione si riferisce:

è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il suo funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

(1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese eventuali interferenze che possano causare un funzionamento anomalo.

Dichiarazione di conformità CE

Noi sottoscritti, Belkin Corporation, dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che il prodotto F1DG102W, cui questa dichiarazione fa riferimento, è realizzato in conformità allo Standard sulle Emissioni EN550022 e alla Norma di Immunità EN550024, nonché agli standard LVP EN610003-2 e EN61000-3-3.

ICES

Questo apparecchio digitale di classe B è conforme allo standard canadese ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Garanzia di 3 anni offerta da Belkin Corporation

Oggetto della garanzia.

Belkin Corporation garantisce al primo acquirente di qualsiasi adattatore di corrente Belkin è esente da difetti di montaggio, materiale e lavorazione.

Qual è il periodo di copertura.

Belkin Corporation garantisce il prodotto Belkin per tre anni.

Provvedimenti contro eventuali problemi

Garanzia sul prodotto.

Belkin provvederà a riparare o sostituire gratuitamente, a sua discrezione, qualsiasi prodotto che dovesse risultare difettoso (escluse le spese di trasporto).

Informazioni | I



Cosa non copre la garanzia?

Tutte le garanzie di cui sopra saranno rese nulle qualora il prodotto Belkin non fosse fornito alla Belkin Corporation per essere sottoposto alle necessarie verifiche dietro espressa richiesta di Belkin e a spese del cliente, oppure nel caso la Belkin Corporation dovesse stabilire che il prodotto non è stato correttamente installato o che sia stato in qualche modo alterato o manomesso. La Garanzia sul prodotto Belkin non copre danni da imputarsi a calamità naturali (tranne i fulmini), tra cui allagamenti o terremoti, da guerre, atti di vandalismo, furti, usura, erosione, assottigliamento, obsolescenza, abusi, danni dovuti ad interferenze di bassa tensione (tra cui parziali oscuramenti o abbassamenti di tensione), programmazione non autorizzata oppure modifiche o alterazioni all'apparecchiatura dell'impianto.

Come usufruire della garanzia

Per usufruire dell'assistenza per il proprio prodotto Belkin, è necessario:

1. Contattare Belkin Ltd., Express Business Park, Sipton Way, Rushden, NN10 6GL, Regno Unito, all'attenzione di: Customer Service oppure chiamare il +44 (0) 1933 35 2000, entro 15 giorni dall'evento. Avere a disposizione le seguenti informazioni:
 - a. Il codice del prodotto Belkin.
 - b. Il luogo di acquisto del prodotto.
 - c. La data di acquisto del prodotto.
 - d. Copia della ricevuta originale.
2. Il rappresentante del Servizio Clienti Belkin vi spiegherà come inviare la ricevuta e il prodotto Belkin e come procedere con il reclamo.

Belkin Corporation si riserva il diritto di riesaminare il prodotto Belkin danneggiato. Tutte le spese di spedizione per il prodotto Belkin restituito alla Belkin Corporation sono a carico dell'acquirente. Se Belkin determina, a sua discrezione, che inviare l'apparecchio danneggiato non è pratico, Belkin potrebbe decidere, a sua discrezione di farlo ispezionare e determinare il costo della riparazione. In caso ci fossero delle spese di spedizione per inviare e ricevere l'apparecchio dopo l'ispezione, queste saranno a carico dell'acquirente. Eventuali apparecchi danneggiati dovranno essere mantenuti disponibili per eventuali verifiche fino alla risoluzione della richiesta di indennizzo. Al raggiungimento dell'accordo, Belkin Corporation si riserva il diritto di essere surrogato da eventuali polizze assicurative dell'acquirente.



Cosa stabilisce la legge riguardo alla garanzia.

LA PRESENTE GARANZIA E L'UNICA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, DELLA BELKIN CORPORATION. SI ESCLUDE QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA, DI COMMERCIALIZZABILITÀ E DI ATTITUDINE PER SCOPI PARTICOLARI CHE VANNO OLTRE QUESTA GARANZIA ESPLICITA SCRITTA.

Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione delle garanzie implicite o della responsabilità per i danni accidentali, pertanto i limiti di esclusione di cui sopra potrebbero non fare al caso vostro.

IN NESSUN CASO BELKIN CORPORATION POTRÀ ESSERE CONSIDERATA RESPONSABILE DI ALCUN DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIFICO O DANNI MULTIPLI TRA I QUALI, MA NON SOLO, EVENTUALI DANNI DI MANCATI AFFARI O MANCATO GUADAGNO DERIVATI DALLA VENDITA O UTILIZZO DELL'ADATTATORE DI CORRENTE BELKIN, ANCHE NEL CASO IN CUI BELKIN FOSSE STATA INFORMATATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

Questa garanzia consente di godere di diritti legali specifici e di eventuali altri diritti che possono variare di stato in stato. Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione delle garanzie implicite o della responsabilità per i danni accidentali, pertanto i limiti di esclusione di cui sopra potrebbero non fare al caso vostro.


BELKIN®

Switch2

Wireless

BELKIN®

www.belkin.com



Belkin Corporation
501 West Walnut Street
Compton, CA, 90220-5221
USA
+1 310 898 1100
+1 310 898 1111 fax

Belkin B.V.
Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk, Paesi Bassi
+31 (0) 20 654 7300
+31 (0) 20 654 7349 fax

Belkin SAS
130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt, Francia
+33 (0) 1 41 03 14 40
+33 (0) 1 41 31 01 72 fax

Belkin Nordic
Knarrarnäsgatan 7
164 40 Kista, Svezia
+46 (0) 8 5229 1870
+46 (0) 8 5229 1874 fax

Belkin Ltd.
Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL, Regno Unito
+44 (0) 1933 35 2000
+44 (0) 1933 31 2000 fax

Belkin GmbH
Hanebergstrasse 2
80637 Monaco di Baviera, Germania
+49 (0) 89 143405 0
+49 (0) 89 143405 100 fax

Belkin Iberia
Avda. Cerro del Aguila 3
28700 San Sebastian de los Reyes, Spagna
+34 9 16 25 80 00
+34 9 02 02 00 34 fax

Assistenza tecnica Belkin
00 800 223 55 460

© 2006 Belkin Corporation. Tutti i diritti riservati. Tutti i nomi commerciali sono marchi registrati dei rispettivi produttori. Mac e Mac OS sono marchi della Apple Computer, Inc. registrati negli USA e in altri Paesi.

P75115ea