

Bedienungsanleitung RS 511-4968

Öffnen der Safe-Tür

1. Die Abdeckung, die die Anzeige der Zahlenkombination verdeckt, nach unten schieben
2. Die Zahlenkombination eingeben (bei erstmaliger Verwendung ist die Kombination 0-0-0-0)
3. Auf den Freigabeknopf drücken und die Tür zum Öffnen herunterklappen

Schießen der Safe-Tür

1. Die Tür des Safes schließen
2. Die Zahlenkombination verstellen
3. Die Abdeckung wieder nach oben schieben, um die Anzeige zu verbergen

Programmierung einer neuen Zahlenkombination

(Die anfänglich eingestellte Zahlenkombination ist 0-0-0-0)

1. Die Tür des Safes öffnen (siehe „Öffnen der Safe-Tür“)
2. Den Knopf „reset“ nach links und nach vorne bewegen
3. Die gewünschte Kombination einstellen
4. Den Knopf „reset“ in seine ursprüngliche Position zurückstellen
5. Die Safe-Tür schließen
6. Die Zahlenkombination verstellen
7. Die Abdeckung wieder nach oben schieben, um die Anzeige zu verbergen

Aufhängen des Mini-Safes an der Wand

1. Die Tür des Safes öffnen
2. Den Safe an der Wand positionieren, an der er befestigt werden soll
3. Überprüfen Sie anhand einer Wasserwaage die senkrechte Position des Safes
4. Die Bohrungslöcher für die Schrauben an der Wand markieren
5. Den Safe entfernen
6. Die Löcher bohren
7. Gegebenenfalls einen Hammer benutzen, um die Verankerungsvorrichtung zu platzieren
8. Den Safe positionieren, die Schrauben einsetzen und anziehen
9. Die Tür des Fachs schließen, die Kombination verstellen, die Abdeckung über die Anzeige schieben

Zur Erinnerung:

- Der Safe kann nicht mehr geöffnet werden, wenn die Kombination verstellt wurde
- Die Abdeckung geschlossen lassen, um die Anzeige zu verbergen