


01100077 0<007 700>0 40000110 1000077 1000077 3mZ


fotoboard 2...



WARNING ! Use 1/2 Strength Developer

- Fotoboard 2 processes faster than Fotoboard, saving production time and cost.
- DO NOT use your original Fotoboard developer at full strength. Conduct trials if in doubt.
- A suitable developer concentration is 25g/l of RS 690-849

fotoboard 2...



AVVERTENZA! Usare il rivelatore a 1/2 concentrazione

Fotoboard 2 sviluppa più velocemente di Fotoboard, con risparmio di tempo e costo della produzione.

NON usare il rivelatore originale non diluito. In caso d'incertezza, effettuare delle prove

Una concentrazione idonea di rivelatore è di 25g/l di RS 690-849

1000077 1000077 700>0 40000110 1000077 1000077 3mZ


fotoboard 2...



ACHTUNG! 1/2 Entwicklerkonzentration verwenden

- Fotoboard 2 entwickelt schneller als Fotoboard und spart Produktionszeit und Kosten.
- Ihren original Fotoboard Entwickler NICHT in voller Konzentration verwenden. Im Zweifelsfall Versuche anstellen.
- Eine geeignete Entwicklerkonzentration ist 25 g/l RS 690-849.

.....fotoboard 2



AVERTISSEMENT ! Utilisez une concentration de révélateur de 50%

Fotoboard 2 présente des délais de développement plus courts que Fotoboard, pour un gain de temps et de prix.

N'UTILISEZ PAS votre révélateur Fotoboard habituel à sa concentration normale. Effectuez des essais préalablement.

La concentration de révélateur requise pour Fotoboard 2 est de 25g/l de RS 690-849