

Battery Acid Spill Kit 67-4800 – Short Instructions

The mainly important part of using the spill kit:

- Before using the spill kit, wear all the essential PPE (gloves, goggles)
- When dealing with acid spills, the granules (powder in bottles) needs to be used first to neutralize the acid. The powder needs to be spread over the acid, a dust pan can be used for that.
- There are 2 size bottles in the kit, large 4kg and small 900grams.
- When the acid is neutralized, it can be absorbed by the absorbents in the spill kit. The granules should change the colour once the acid is neutralized. Please check the bottle with granules for instructions.
- You have different types of absorbents in the spill kit, socks and pads. Socks are to surround the spill that is getting out of control, pads are to cover the spill and soak it up or wipe it.



Batteriesäure Sorptionskit – maßgebliche Schritte:

- Vor Benutzung des Absorptionskits unbedingt die erforderliche Persönliche Schutzausrüstung tragen (Schutzbrillen, Schutzhandschuhe)
- Bei verschütteter Säure muss zuerst das Granulat (Pulver in Flaschen) verwendet werden um die Säure zu neutralisieren. Das Pulver muss über die Säure verteilt werden, dazu kann ein Besen mit Kehrschaufel verwendet werden.
- Im Kit befinden sich 2 unterschiedlich große Flaschen, ein große mit 4kg und eine kleine mit 0,9kg.
- Wenn die Säure neutralisiert wurde, kann sie mit dem Schwamm des Absorptionskits aufgenommen werden. Das Granulatpulver ändert die Farbe, wenn die Säure neutralisiert wurde- weitere Informationen dazu finden sich auf der Flasche mit dem Granulat.
- Es sind verschiedene Arten von Schwämmen, Beuteln und Pads im Absorptionskit. Die Beutel können verwendet werden um auslaufende Säure aufzufangen, und die Pads um Säure abzudecken oder sie aufwischen zu können.